



**ACFRI**

Le refroidissement rapide, la surgélation

# SIMPLY TOUCH

Ergonomie • Pilotage • Traçabilité



TOUTES VOS CELLULES ACFRI  
SUR UN SEUL AFFICHEUR TACTILE





Le refroidissement rapide, la surgélation

# SIMPLY TOUCH

Ergonomie • Pilotage • Traçabilité



IP65  
de série

IP65 inox  
en option

## 1-PILOTER

### Vue générale



• Affichage de 4 cellules par page



### Vue sélection cycle




• Sélection facilitée des cycles

- Interface tactile couleur 7" simple et intuitive.
- Livré dans un boîtier IP65.
- Pilotage de 1 à 12 cellules par afficheur Simply Touch.
- Gestion d'une liste unique de paramètres.
- Sécurisation des paramètres par code d'accès.
- Affichage simultané multi-cellules dans la vue générale.
- Lancement des cycles sur l'écran individualisé.
- Affichage des paramètres au lancement du cycle.
- Accès simplifié au mode programmable.
- Interface multilingues Français/Anglais.
- Écran de contrôle complet : Temps/température/produit.

## 2-IDENTIFIER

### Vue sélection liste



› Identification du produit



### Vue cycle en cours



› Récapitulatif du cycle en cours Rappel des paramètres du cycle Alerte de dégivrage

- Gestion d'une liste de produits modifiable.
- Identification du produit au lancement du cycle.
- Réglage de seuils de températures conformes.

## 3-CONTRÔLER

### Historique



› Récapitulatif des cycles avec icône de conformité



### Vue courbe cycle



› Courbe température ambiante et cœur avec calcul automatique de durée de cycle sur courbe  
› Affichage du nom de produit


- Courbe en temps réel du cycle en cours.
- Calcul automatique des temps de cycle sur courbe.
- Historique des cycles de l'ensemble des cellules connectées.
- Icône de conformité des cycles.
- Alarme de dégivrage non effectué.
- Affichage des défauts des cellules connectées.

**CONTRÔLER LA CONFORMITÉ DE VOS REFROIDISSEMENTS AVANT EXPÉDITION.**



Le refroidissement rapide, la surgélation

## PRINCIPE ET FONCTIONNALITÉ



### Fonctionnalité et traçabilité

- Maintien d'un régulateur Simply 3 opérationnel sur chaque cellule.
- Notices complètes en mémoire (Régulation, nettoyage, bonnes pratiques).
- Raccordement des cellules au Simply Touch par RJ45.
- Récupération des données des cycles par clé USB et ethernet.
- Export des données en page html.
- Compatible logiciel AcfriSoft (2<sup>e</sup> semestre 2018).
- Kit de mise à jour pour cellule existante
  - › de Simply 1 et 2 vers Simply 3 P12.
  - › de Evolution vers Simply 3 P12.

### Configuration type

- 1 Cellules Acfri équipés Simply 3 P12.
- 2 Alimentation 220 v autonomes pour Simply Touch.
- 3 Hub de connexions (RJ45) pour raccorder les régulateurs Simply 3 et le Simply Touch.
- 4 Sortie Ethernet du Simply Touch.

[www.acfri.com](http://www.acfri.com)



Documentation

Actualité

Reportages

Notices vidéo

Fiches techniques

Tarifs

**ACFRI**  
**Z.A des Bordes**  
**8, rue Pierre Josse - 91070 BONDOUFLE**  
Tél. 01 69 11 83 00 - Fax: 01 60 86 74 77  
acfri@acfri.com - www.acfri.com

